

コンプレッサーから排出される

オイルでお困りの お客さまへ

駐車場にオイルが垂れていませんか？


水たまりに油膜が広がっていませんか？

オイルキャッチタンク


を取り付けられてはいかがでしょうか？〈特許出願中〉

トラック・トラクタ等のコンプレッサーからの排出エアには水、オイル、スラッジ、カーボン等の不純物が含まれています。

その混合体をオイルキャッチタンク内でエアと不純物に分離し、不純物をタンク内に蓄積してエアのみを大気中へ排出することで、不純物の外部漏出を防止します。



イメージ図



横浜車輛工業株式会社

〒224-0045 横浜市都筑区東方町427番地

TEL: 045-471-9891 FAX: 045-473-3554

HP: <http://www.yokohama-sharyo.co.jp/>

連絡先: 営業課 まで